

LUMIERE LIBERTE

MODE D'EMPLOI

Composé d'1 lampadaire et d'1 lampe de bureau sans fil

1. 16 ampoules LED.
2. Fonctionne avec 6 piles "AA" non fournies.
3. Peuvent être installés partout sans être limités par un câble d'alimentation.
4. Matériaux: aluminium & ABS, léger et résistant.
5. Hauteur: 147 cm pour le lampadaire et 59 cm pour la lampe de bureau
6. La tête des lampes est rotative à 360°.

MISE EN PLACE DES PILES

1. Enlever le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir.
2. Mettre en place 6 piles AA en respectant les signes de polarité.
3. Bien vérifier le contact entre les piles et les pôles.
4. Remettre le couvercle en place.

UTILISATION

1. Appuyer sur le bouton pour allumer la lampe.
2. Pour éteindre la lampe, appuyer une nouvelle fois sur le même bouton.

REEMPLACEMENT DES PILES

Si vous utilisez les mêmes piles pendant un certain temps, la lumière deviendra moins forte voir même faible

Pour remplacer les piles il suffit de :

1. Enlever le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir.
2. Remplacer les 6 piles AA usagées. Mettre en place 6 piles AA neuves en respectant les signes de polarité.
3. Remettre le couvercle en place.